



NOTICE D'UTILISATION BATTERIE


BATTERIE

DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA BATERIE SUR CADRE

 **ATTENTION** - *Risque de dommages matériels dûs à la pénétration d'eau. Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d'eau lorsqu'ils sont correctement montés. Toutefois, lors de la dépose de la batterie, de l'eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à l'abri de la pluie pour déposer la batterie. Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.*

DÉPOSE :

1 • Tourner la clé pour déverrouiller la batterie du cadre.



2 • Actionner la sécurité, en tenant la batterie, afin que cette dernière descende verticalement.



3 • Extraire la batterie en levant légèrement l'arrière pour la déloger de son connecteur.



INSTALLATION :

1 • Insérer la batterie comme indiqué sur la photo. La partie basse en premier.





2 • Rabattez la batterie vers le haut, appuyez fermement pour la verrouiller dans le cadre jusqu'à entendre les deux clics : l'un correspond au levier de fermeture et le deuxième à la sécurité.



ATTENTION :

Ne pas forcer lors de l'installation de la batterie.



AVANT L'UTILISATION DE VOTRE VAE :

- S'assurer que votre batterie soit verrouillée.
- Retirez la clé du support.
- S'assurer également que le cache de la prise d'alimentation soit bien fermé.

CODE COULEUR DE LA LED

LED Rouge clignotante : entre 0% et 10%

LED Rouge : entre 10% et 30%

LED Verte : entre 30% et 65%

LED Bleu : entre 65% et 100%

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

Cette notice n'inclut pas les consignes de sécurité, avertissements et conseils d'entretien. Référez-vous à la notice générale d'utilisation fournie avec votre vélo.